

Datos de configuración HF/ HFN

SERIE					
HF	HF/ HFN				
	Código	ARMADURA			
	.120	120			
	.220	220			
	.140	140			
	.240	240			
	.165	165			
	.265	265			
	.N-114 (3)	N-114 Fluorescencia de emergencia			
	Código	NORMATIVA			
	.GEN	Generación			
		Código	FUENTE DE LUZ		
		.118F	Fluorescente 1x18W		
		.218F	Fluorescente 2x18W		
		.136F	Fluorescente 1x36W		
		.236F	Fluorescente 2x36W		
		.158F	Fluorescente 1x58W		
		.258F	Fluorescente 1x58W		
		.112G7S	Fluorescente S11W		
		Código	LÁMPARA		
		.SL	Sin lámpara		
		.CL (1) (2)	Con lámpara		
		Código	EQUIPO		
		.AE	Arranque electrónico		
		.EM (3)	Emergencia no permanente		
		.EMP (3)	Emergencia permanente		
HF	.120	.GEN	.118F	.SL	.AE

(1) .CL versión con lámpara solo disponible para la versión de emergencia (.N-114).

(2) No se suministra con tubos.

(3) La versión de armadura .N-114 sólo puede ir con los equipos .EM y .EMP.
Las demás versiones de armadura sólo pueden ir con equipo .AE.