



## Configurateur HF/ HFN

SÉRIE					
HF	HF/ HFN				
	Code	CORPS			
	.120	120			
	.220	220			
	.140	140			
	.240	240			
	.165	165			
	.265	265			
	.N-114 (3)	N-114 Fluorescence d'urgence			
		Code	NORMATIVE		
		.GEN	Génération		
			Code	TYPE DE LAMPE	
			.118F	Fluorescence 1x18W	
			.218F	Fluorescence 2x18W	
			.136F	Fluorescence 1x36W	
			.236F	Fluorescence 2x36W	
			.158F	Fluorescence 1x58W	
			.258F	Fluorescence 1x58W	
			.112G7S	Fluorescence S11W	
			Code	LAMPE	
			.SL	Sans lampe	
			.CL (1) (2)	Avec lampe	
				Code	ENGRENAGE DE COMMANDE
				.AE	Swichstart
				.EM (3)	Aucune urgence permanente
				.EMP (3)	Urgence permanente
<b>HF</b>	<b>.120</b>	<b>.GEN</b>	<b>.118F</b>	<b>.SL</b>	<b>.AE</b>

(1) Version .CL avec lampe disponible uniquement pour la version d'urgence (.N-114).

(2) Non fourni avec les tubes.

(3) La version armature .N-114 ne peut être livrée qu'avec les équipements .EM et .EMP.

Les autres versions d'armure ne peuvent aller qu'avec de l'équipement .AE



& G. CARANDINI, S.A. Carrer Verneda, nº 66-70 - E-08107 Martorelles Barcelona (Spain)

tél.: +34 933 174 008 - Fax: +34 933 174 008 - carandini@carandini.com - www.carandini.com