

# PEC LED / PANTALLA ESTANCA LED

Manual de instalación




## Precauciones

- La instalación solo la puede realizar un profesional especializado.
- Desconectar el suministro eléctrico antes de empezar a trabajar.
- La luminaria se debe instalar siguiendo todos los requerimientos de seguridad.
- ¡Atención! El modelo exacto de luminaria se encuentra marcado en la etiqueta interior.




No conectar a una fuente de alimentación temporal. Esto puede dañar los equipos electrónicos.




7a

Conexión 3LIN



7b

Conexión EMERGENCIA



**Conexión EM3:**

**Antes de instalar la luminaria, debe conectar la batería en la unidad de emergencia.**

- Desmontar el panel.
- Conecte el cable rojo (+) a la unidad de emergencia (batería +).
- Seguir las indicaciones de la pegatina cerca de la regleta de conexiones.

8



## Información adicional de unidades de emergencia

**Carga:** Mínimo 24h para obtener un rendimiento total, tiene que estar conectado a la red al menos 24 horas.

**Autonomía y Baterías:** 3 horas duración nominal.

**Clasificación IP:** IP20 (kit emergencia)

**Temperatura Ambiente:** Ta: 0°C – 50°C

**Formación adicional:**

- Señaliza el indicador del LED, adaptador de red y carga de la batería.
- Protección contra descarga profunda.
- Cooperación con balastos magnéticos y electrónicos.